GARMIN

GPS cycle

EDGE® 200

Idéal pour vos sorties loisirs

- Simple d'utilisation - Pas de paramétrages, directement prêt à l'emploi
- Affichage des données essentielles : distance, vitesse, temps
- Fonction Partenaire Virtuel : entraînez-vous contre un adversaire virtuel
- Fonction «retour/départ» pour retrouver son chemin en toute simplicité
- Compatible avec le site communautaire Garmin Connect™ pour revivre, analyser et partager ses données

Menu



Fonction retour/départ

Page de données
3 champs fixes et 1 champ défilant



Fonction Parcours
(Comparaison par rapport à d'anciens entraînements)

GARMIN®

EDGE® 200

Spécifications techniques	
Dimension L x H x P	4,8 x 6,9 x 2,1 cm
Taille de l'écran L × H	3,0 x 3,7 cm
Résolution écran L × H	128 x 160 pixels
Poids	58,5 g
Batterie	Rechargeable Lithium-ion (non amovible)
Autonomie de la batterie	14 heures
Antenne GPS	Oui (interne)
Récepteur haute sensibilité	Oui (système HotFix®)
Altimètre barométrique	Non
Capteur de température	Non
Etanche	Oui (IPx7, immersion j'usquà 1m pendant 30min)
Interface MAC/PC	USB
Cartes et mémoire	
Carte de base	Non
Possibilité d'ajouter des cartes	Non
Mémoire intégrée	Aucune (impossible de charger des cartes dans la mémoire interne)
Lecteur de carte microSD	Non
Navigation GPS	
Waypoints	Non
Itinéraires	Non
Journal de suivi	Mémorisation activité (100 circuits selon utilisation)
Fonction retour/départ	Oui
Saisie de coordonnées GPS	Non
Page de navigation boussole	Non
Fonctions	
Compatible **moniteur de fréquence cardiaque**	Non
Compatible **capteur de cadence/vitesse**	Non
Compatible ave **capteur de puissance**	Non
Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel)	Oui (dans le cadre d'un parcours)
Virtual Racer™ (comparaison par rapport à d'autres entraînements)	Non
Parcours (comparaison par rapport à d'anciens entraînements)	Oui
Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse)	Oui
Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit)	Oui
Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement)	Oui
Mode Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton)	Non
Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre)	Non
Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence)	Non
Alarme de cadence	Non
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif)	Oui
Alarme de consommation de calories	Non
Alarme fréquence cardiaque	Non
Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos)	Non
Ecran(s) personnalisable(s)	Non
Nombre de page de données	1
Compatible avec le **logiciel Garmin Training Center™**	Oui
Compatible avec le **site communautaire Garmin Connect™**	Oui

Accessoires

	▶ Housse de protection rigide	010-10718-01
	▶ Chargeur 220V de remplacement	010-10635-00
	▶ Câble USB	010-10723-01
	▶ Pack batterie externe	010-10644-02
	▶ Support de vélo de remplacement	010-11430-00
	▶ Elastique du support vélo (Q : 6)	010-11430-01

Contenu de la Boîte

▶ Edge 200 — EAN 0753759977573 — 010-00978-01
▶ Support pour vélo
▶ Chargeur secteur
▶ Câble USB
▶ Manuel d'utilisation

Conditionnement

Dimensions boîte L x l x H : 13,5 x 13,5 x 6,6 cm
Poids de la boîte : 0,255 kg
Dim. Master Carton L x l x H : 46,2 x 31,2 x 45,7 cm
Poids Master Carton : 7,7 kg
Nombre unités/master : 24 pièces

Document non contractuel.